

Composto fixotropico extrafluido per consolidamento, riadesione e riaggregazione di elementi ornamentali in gesso.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

Ottima penetrabilità, facile pulitura delle fuoriuscite, compatibilità chimico-meccanica con i supporti. Fuoriuscite limitate sia se applicata mediante iniezione sia mediante colatura.

Non necessita di preliminare bagnatura delle superfici.

COMPOSIZIONE DEL FORMULATO

E' composto da gesso, calce, inerti calcarei e una speciale combinazione di additivi fluidificanti, ritentivi ed aeranti.

La speciale formulazione, prodotta in un impianto di tipo farmaceutico per un tempo non inferiore a 20 minuti, forma un premiscelato omogeneo di colore bianco. La malta può essere fornita additivata con fibre per migliorarne le caratteristiche meccaniche in caso di grossi distacchi.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Prodotto appositamente formulato per risolvere problematiche inerenti al **consolidamento, riadesione e riaggregazione di manufatti in gesso**, lesionati o in fase di distacco dal supporto. Assolutamente non idoneo per elementi in calce o cemento.

INDICAZIONI PER LA PREPARAZIONE

Miscelare con trapano elettrico, per circa 2-3 minuti, il LEDAN GYP/IN con acqua pulita. **Aggiungere all'acqua di impasto la polvere nelle dosi riportate in tabella.** Preparare la quantità necessaria del prodotto da utilizzare nei successivi 20 minuti prima della fase di inizio presa. Non utilizzare l'impasto una volta solidificato.

DOSI CONSIGLIATE

USO	LEDAN GYP/IN	ACQUA
CONSOLIDAMENTO DI SUPPORTI DECOESI MEDIANTE INIEZIONE	100 g	80 ml
CONSOLIDAMENTO DI MASSE IN GESSO AL SUPPORTO MEDIANTE COLATURA	100 g	85 ml
CONSOLIDAMENTO DELLA SUPERFICIE POLVEROSA MEDIANTE APPLICAZIONE CON PENNELLO	100 g	120 ml

ISTRUZIONI PER L'USO

- 1) Stuccare le possibili vie di uscita del prodotto dai supporti con apposita malta da stuccatura **LEDAN GYP/STUC**
- 2) Effettuare la foratura degli stucchi, cornici, etc.. (Il posizionamento dei fori sarà determinato dal restauratore caso per caso). Diametro minimo dei fori 6/8 mm, distanza max tra i fori non superiore a 20 cm.
- 3) Pulire accuratamente i fori soffiando e aspirando aria.
- 4) Iniettare "in continuo" per evitare occlusioni, con attrezzature elettriche o manuali al fine di ottenere un miglior risultato ed un abbattimento dei costi.

*Se le operazioni di foratura e pulitura vengono eseguite correttamente, il **LEDAN GYP/IN** applicato a bassissima pressione, affluirà all'interno del supporto diffondendosi uniformemente. Qualora ciò non si verificasse controllare nuovamente la potenziale ricettività dei fori effettuati.

LIMITI D'IMPIEGO

LEDAN GYP/IN è un composto a base di gesso; evitare quindi l'applicazione in periodi eccessivamente freddi (con temperature minime inferiori a 5° C) o estremamente caldi (con temperature massime superiori a 35° C). Non usare all'esterno o in presenza di supporti tendenzialmente umidi.

Composto tixotropico per stuccatura e rasatura di elementi ornamentali in gesso.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

Offimo potere adesivo, elevata tixotropicità, compatibilità chimico-meccanica con il supporto in gesso. Facilità di applicazione sia per le stuccature sia per le rasature.

Non necessita della preliminare bagnatura delle superfici.

COMPOSIZIONE DEL FORMULATO

È composto da gesso, calce, inerti calcarei e una speciale combinazione di additivi fluidificanti, ritentivi ed aeranti.

La speciale formulazione, prodotta in un impianto di tipo farmaceutico per un tempo non inferiore a 20 minuti, forma un premiscelato omogeneo di colore bianco.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Prodotto appositamente formulato per risolvere problematiche inerenti alla **stuccatura e rasatura di elementi ornamentali in gesso.**

INDICAZIONI PER LA PREPARAZIONE

Miscelare con trapano elettrico, per circa 2-3 minuti, il LEDAN GYP/STUC con acqua pulita. **Aggiungere all'acqua di impasto la polvere nelle dosi riportate in tabella.** Preparare la quantità necessaria del prodotto da utilizzare nei successivi 20 minuti prima della fase di inizio presa.

Non utilizzare l'impasto una volta solidificato.

DOSI CONSIGLIATE		
USO	LEDAN GYP/STUC	ACQUA
STUCCATURA DI ELEMENTI ORNAMENTALI IN GESSO	100 g	60 ml
RASATURA DI ELEMENTI ORNAMENTALI IN GESSO	100 g	70 ml

ISTRUZIONI PER L'USO

- 1) Pulire accuratamente le superfici sulle quali dovrà essere eseguito il restauro, avendo cura di asportare parti friabili, sporcizia e qualsiasi sostanza protettiva che possa compromettere l'adesione tra l'elemento e il **LEDAN GYP/STUC.**
- 2) Non bagnare le superfici prima di applicare il prodotto.
- 3) Dovendo ricostruire parti mancanti di discrete dimensioni, "armare" con retina e/o perni in fibra di polietilene ed effettuare le integrazioni in più fasi successive.
- 4) Dopo la presa, rifinire manualmente con spazzole, raschietti e altri attrezzi idonei ad asportare tutte le eccedenze superficiali, sino all'ottenimento del grado di finitura desiderato.

LIMITI D'IMPIEGO

LEDAN GYP/STUC è un composto a base di gesso; evitare quindi l'applicazione in periodi eccessivamente freddi (con temperature minime inferiori a 5° C) o estremamente caldi (con temperature massime superiori a 35° C). Non usare all'esterno o in presenza di supporti tendenzialmente umidi.